# Betriebsanleitung

## Heizleistung begrenzen




**Mobil in Time AG**
**Kompetenzpartner für mobile Energie**
Mattenstrasse 3
CH - 8253 Diessenhofen
+41 44 806 13 00
info@mobilintime.com
www.mobilintime.com

## Adapter Stecker 32A am Gerät auf 16A extern begrenzen



### ⚠ Wichtiger Hinweis:

Bevor die Elektroheizung in Betrieb genommen wird, muss als erstes in den Einstellungen die Heizleistung begrenzt werden.

**Schritt 1:** Wählen Sie im Hauptmenü «Einstellungen» aus



**Schritt 2:** Anschliessend den Menüpunkt «Heizleistung begrenzen» auswählen.




**Schritt 3:** Nun kann man die Heizleistung auf 2 Heizer (11kW) begrenzen.




Sobald Sie diese Einstellung vorgenommen haben, darf die Elektroheizung ohne Bedenken in Betrieb genommen werden.