Nachfüll-Set NF-NB

Für Neutralisation NB



- ✓ Die Wartung der Neutralisation NB muss mindestens jährlich durchgeführt werden, und wenn der pH-Wert am Austritt der Neutralisationsanlage kleiner pH 6.5 ist.
- ✓ Das Nachfüll-Set NF-NB ist das passende Produkt für die Wartung der Neutralisation NB. Es besteht aus der passenden Filtermatte und dem Neutralisationsmittel Bluecondens® mit folgender Menge:
  - NF-NB 1.0: 1 kg Bluecondens®
  - NF-NB 1.1: 2 kg Bluecondens®
  - NF-NB 2.0: 5 kg Bluecondens®
  - NF-NB 3.0: 15 kg Bluecondens®
- ✓ Die Wartung der Neutralisation erfolgt gemäss Wartungsprotokoll:

Wartungsprotokoll	**Resultat**
1. Deckel der Neutralisation öffnen. Falls nötig entsprechende Zu- bzw. Ableitungen demontieren.	
2. Verbrauchtes Neutralisationsmittel Bluecondens® entsorgen.	
3. Verbrauchte Filtermatte entsorgen.	
4. Lochplatte mit Zentralrohr entfernen und den Boden der Neutralisationsbox reinigen.	
5. Lochplatte mit Zentralrohr wieder platzieren.	
6. Neue Filtermatte einlegen.	
7. Neues Neutralisationsmittel Bluecondens® gleichmässig um das Zentralrohr einfüllen. Nicht in das Zentralrohr füllen!	
8. Deckel der Neutralisationsbox schliessen.	
9. Demontierte Zu- und Ableitungen ggf. wieder montieren. Das Kondensat muss ohne Rückstau abfliessen können (Gefälle Kondensatleitung mind. 10%).	
10. Neutralisation über das Zentralrohr mit Frischwasser auffüllen und kontrollieren, ob die Neutralisation dicht ist.	