Kit de rechargement NF-NB

Pour la Neutralisation NB



- ✓ L'entretien du dispositif de neutralisation NB doit être effectué au moins une fois par an et si le pH à la sortie du dispositif de neutralisation est inférieur à 6,5.
- ✓ Le kit de recharge NF-NB est le produit idéal pour l'entretien de la Neutralisation NB. Il est composé du tapis filtrant assorti et du produit de neutralisation Bluecondens® à quantité comme suivant:
  - NF-NB 1.0: 1 kg Bluecondens®
  - NF-NB 1.1: 2 kg Bluecondens®
  - NF-NB 2.0: 5 kg Bluecondens®
  - NF-NB 3.0: 15 kg Bluecondens®
- ✓ La maintenance de la neutralisation s'effectue selon le protocole de maintenance:

Protocole de maintenance	**Résultat**
1. Ouvrir le couvercle de l'unité de neutralisation. Si nécessaire, démonter les tuyaux de départ ou de retour correspondants.	
2. Eliminer le moyen de neutralisation Bluecondens® usé.	
3. Eliminer le tissu de filtrage.	
4. Enlever la plaque perforée et le tube central et nettoyer le fond de la boîte de neutralisation.	
5. Replacer la plaque perforée et le tuyau central.	
6. Insérer le tissu de filtrage.	
7. Verser le moyen de neutralisation Bluecondens® remplacé uniformément autour du tuyau central. Ne remplissez pas le tube central!	
8. Fermer le couvercle de l'unité de neutralisation.	
9. S'ils ont été démontés, replacer les tuyaux de départ et de retour. L'écoulement du condensat doit être installé sans remous (descente min. 10%).	
10. Remplir la boîte de neutralisation d'eau fraîche par le tube central et contrôler si la neutralisation est dense.	