Kit die ricarica NF-NB

Per la neutralizzazione NB



- ✓ La manutenzione della neutralizzazione NB deve essere effettuata almeno una volta all'anno e se il pH all'uscita dell'impianto di neutralizzazione è inferiore a pH 6,5.
- ✓ Il kit di ricarica NF-NB è il prodotto adatto per la manutenzione della neutralizzazione NB. È costituito dal tappeto filtrante giusto e dal neutralizzante Bluecondens® nella seguente quantità:
  - NF-NB 1.0: 1 kg Bluecondens®
  - NF-NB 1.1: 2 kg Bluecondens®
  - NF-NB 2.0: 5 kg Bluecondens®
  - NF-NB 3.0: 15 kg Bluecondens®
- ✓ La manutenzione della neutralizzazione avviene secondo il protocollo di manutenzione:

Protocollo di manutenzione	**Risultato**
1. Aprire il coperchio della neutralizzazione. Se necessario, rimontare il condotti di alimentazione oppure di scarico corrispondenti.	
2. Eliminare il neutralizzante utilizzato Bluecondens®.	
3. Eliminare il panno filtrante.	
4. Rimuovere la piastra perforata con tubo centrale e pulire il fondo della neutralizzazione.	
5. Rimontare la piastra perforata con tubo centrale.	
6. Inserire il nuovo panno filtrante.	
7. Riempire il nuovo neutralizzante Bluecondens® pulito oppure sostituito uniformemente all'intorno del tubo centrale. Non riempire il tubo centrale!	
8. Chiudere il coperchio della neutralizzazione.	
9. In caso di necessità, rimontare condotti di alimentazione e di scarico. Il condensato deve poter defluire senza ristagno (pendenza di condotto di condensato min. 10%).	
10. Riempire la neutralizzazione per mezzo del tubo centrale con acqua fresca e controllare se la neutralizzazione è sigillata.	