3.5.1 TF – Temperaturfühler

Der Temperaturfühler TF ist für die Erfassung der Raumtemperatur an der TMC gemäß Schaltplan anzuschließen. Bei großen Räumen kann optional ein zweiter Temperaturfühler zur Mittelwertbildung (Zweipunktmessung) angeschlossen werden.

Ausführung:



Abb. 17: TF- Temperaturfühler

Technische Daten:

Zulässige Betriebstemperatur:	0 bis 40°C
Zulässige Lagertemperatur:	-5 bis 50°C
Abmessungen:	58 x 63 x 34 mm (B x H x T)
Schutzart:	IP66
Betriebsspannung:	24V DC
Steuerkabel:	max. 200m bzw. 100m