Montagevorschrift, Gebrauchsanleitung und Service

Bitte Aufbewahren

Flanschheizkörper keramik Ø 280 mm für Trink– und Heizungswasser

10.0 bis 20.0 kW (Typ A)

- AHFR-K-A-280-10
- AHFR-K-A-280-15
- AHFR-K-A-280-20



Inhaltsverzeichnis

Gebrauchsanleitung	Seite 2
Montagevorschrift	Seite 3
Elektroschema	Seite 7
Service	Seite 10
Störung	Seite 10

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Gerät erst nach dem Lesen der Bedienungsanleitung in Betrieb nehmen.


- Diese Geräte können von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Installation, Einstellung und Abbau müssen ausschliesslich durch Elektrofachkräfte erfolgen.

Gebrauchsanleitung für den Benutzer und den Fachmann

Typ A

AHFR-K-A...



Pos. 1 Temperaturregler

Gerätebeschreibung

Die Ausschalttemperatur kann mit dem Drehknopf (Pos. 1) stufenlos eingestellt werden.
Der Bereich erstreckt sich bei dem von Aus (0) über Frostschutz (❄) bis ca. 85 °C.
Sie sollte aus wirtschaftlichen Gründen auf ca. 65 °C eingestellt werden.

Bedienung


Die gewünschte Temperatur kann durch Drehen des Temperaturreglers (Pos. 1) auf die gewünschte Temperatur eingestellt werden. Ist die Temperatur erreicht, schaltet das Gerät ab und bei Bedarf automatisch wieder ein.


Soll in Ferienabwesenheit ausschliesslich der Frostschutz gewährleistet sein, kann der Drehknopf auf die Stellung (❄) gedreht werden.

Gebrauchsanleitung für den Fachmann

Typ A

AHFR-K-A...





Pos. 1 Temperaturregler

Pos. 2 Reset-Taste

Sicherheits-Temperaturbegrenzer

Ist der Sicherheits-Temperaturbegrenzer ausgelöst, kann er, nach Entfernen der Haube mit einem „00-Schraubendreher“, zurückgestellt werden. Dies ist erst möglich, wenn die Temperatur um ca. 10 K abgekühlt ist.

Montagevorschrift

Betriebsdaten, Anwendung, Abmessungen und Ausführung des Flanschheizkörpers sind dem Typenschild und Elektroschema auf dem Gerät, oder der Montagevorschrift / Gebrauchsanleitung zu entnehmen.

Der Einbau von oben oder unten ist aus sicherheitstechnischen Gründen nicht zulässig.

Der Einbau muss waagrecht erfolgen und es ist auf das Hinweisschild „TOP“ zu achten.

Vor Inbetriebnahme muss sichergestellt sein, dass die Rohrheizkörper völlig mit Flüssigkeit bedeckt sind. Der Flüssigkeitsumlauf durch die Heizkörper darf nicht behindert werden.

Wichtige Hinweise

Ist im gleichen Behälter ein Wärmetauscher eingebaut, so ist in der Steuereinrichtung die durch den Wärmetauscher verursachende Temperatur auf 85 °C zu begrenzen. Hierdurch wird verhindert, dass der Sicherheits-Temperaturbegrenzer des Flanschheizkörpers anspricht.

Sicherheits-Temperaturbegrenzer

Bei Temperaturen unter ca. –15 °C (z.B. Transport / Lager) kann der Sicherheits-Temperaturbegrenzer auslösen. In diesem Fall die Reset-Taste drücken, siehe Abschnitt „Gebrauchsanweisung für den Fachmann“.

Das Gerät ist ausschliesslich zur Erhitzung von Wasser zugelassen.

(Bei Missachtung kann es zu Korrosionsschäden an Gerät und Speicher führen.)

Montagevorschrift

Elektroanschluss

Das Gerät ist nur für den festen Anschluss bestimmt und darf nur an festverlegten Leitungen angeschlossen werden.

Wählen Sie einen der Leistung des Gerätes entsprechenden Leitungsquerschnitt. Das Gerät muss über eine Trennstrecke von min. 3 mm allpolig vom Netz getrennt werden können. Der Schutzleiter muss 100 mm länger sein als die übrigen Leiter.


Der Garantieanspruch entfällt bei:

- Missachtung dieser Dokumentation „Montagevorschrift, Gebrauchsanweisung und Service“
- Missachtung der Montagevorschrift des Speicherherstellers
- Technischen Abänderungen, Reparaturen oder Eingriffen am Gerät
  (auch der Austausch des Thermostaten)
- Anwendungen, für die das Gerät nicht konzipiert wurde
- Unsachgemässer Bedienung und Wartung
- Nichteinhaltung der Richtlinie VDI 2035

Angewandte Normen


Sicherheit:	EN60335-1 / -2-21 / -2-73
EMV:	EN55014-1 / -2
EMF:	EN62233
IP:	EN60529

Handhabung




Montagevorschrift


1.




2.




3.




4.




5.




6.




7.





8.





Montagevorschrift














Montagebolzen, Dichtungspaste und Montagevorschrift / Gebrauchsanleitung müssen für Servicezwecke auf der Anlage aufbewahrt werden

Für die Montage und die Wartung muss vor dem Speicher genügend Platz vorhanden sein.


Elektroschema

ACHTUNG!

Vor dem Zugang der Anschlussklemmen müssen alle Versorgungsstromkreise abgeschaltet werden.

100% Leistung

2 x 3L/PE 400V 3~



Betriebsspannungen:




- L1/L2/L3 400 V 3~ 50Hz

» **Die Vorschriften der örtlichen Stromanbieter müssen eingehalten werden!**

Art.-Nr.	Leistung	Unbeheizte Zone	Eintauchlänge
58610.051	10.0 kW	110 mm	500 mm
58610.052	15.0 kW	110 mm	750 mm
58610.053	20.0 kW	110 mm	850 mm

Elektroschema




Die Umverdrahtung darf nur durch Fachpersonal ausgeführt werden!

Werkseitig		
100% Leistung **2 x 3L/PE 400V 3~**	83,3 % Leistung **2 x 3L/PE 400V 3~**	66.6% Leistung **2 x 3L/PE 400V 3~**
		
10.0 kW	**8.3 kW**	**6.6 kW**
15.0 kW	**12.5 kW**	**10.0 kW**
20.0 kW	**16.6 kW**	**13.1 kW**

Version		
☐	☐	☐

Elektroschema

Die Umverdrahtung darf nur durch Fachpersonal ausgeführt werden!

50% Leistung **1 x 3L/PE 400V 3~** 	33.3% Leistung **2 x 3L/PE 400V 3~** 	16.6% Leistung **1 x 3L/PE 400V 3~** 
5.0 kW	**2.6 kW**	**1.3 kW**
7.5 kW	**5.0 kW**	**2.5 kW**
10.0 kW	**6.6 kW**	**3.3 kW**

Version		
☐	☐	☐

Service


2x / Jahr



Bei Einsatz der Heizkörper in kalkhaltigem Wasser muss der Heizkörper regelmässig entkalkt werden.
Die ortsüblichen Gegebenheiten sind zwingend zu beachten.
Die Verkalkung der Heizelemente kann zur Auslösung des Sicherheits-Temperaturbegrenzers oder zur thermischen Überbelastung und somit zur Zerstörung der Heizstäbe führen.
In solchen Fällen lehnen wir die Garantieleistung ab!


1.





2.

Reinigung (Entkalkung) mit einem geeigneten professionellen Mittel, z.B. Zitronensäure.




Störung



Löst der Sicherheits-Temperatur-begrenzer aus, liegt ein Fehler vor.
In diesem Fall muss ein Fachmann die Anlage über-prüfen.

Rückstellung

Siehe Gebrauchsanleitung für den Fachmann.



Aktuell gültige Version steht auf unserer Homepage unter Downloads zur Verfügung

Technische Daten siehe Datenblatt **Technische Änderungen vorbehalten**