# Sockelplan Oertli Aero 2-8a
# Aero 4-12a – Aero 6-15a – Aero 8-18a

## Fernleitungsrohr Aufstellung

Bevor der Sockel erstellt werden kann, müssen unbedingt folgende Vorarbeiten geleistet werden:

- Verlegen des Heizungs-Fernleitungsrohres zwischen Wärmepumpe und Gebäude.
- Verlegen des Elektro-Schutzrohres für den Anschluss der Wärmepumpe ans Elektrotableau im Gebäude.
- Erstellen des Kondensatablaufes für die Wärmepumpe mit einem PE-Rohr.
- Der Anschluss in einen Sickerschacht wird empfohlen (Variante 1).
- Zuschütten und Verdichten des Grabens.


  Sollte das Fernleitungsrohr nach dem Sockelbau verlegt werden, muss im Sockel im Bereich der Wärmepumpen-Anschlüsse eine Aussparung vorgesehen werden.

## Kondensat-Abführung

Das im Betrieb anfallende Kondensatwasser muss frostsicher abgeleitet werden. Um einen einwandfreien Abfluss zu gewährleisten, muss die Wärmepumpe waagrecht stehen.
Das Kondensatwasserrohr muss mindestens einen Durchmesser von 50 mm haben, und muss gemäss den beschriebenen Varianten frostsicher abgeführt werden.

**ACHTUNG:**
**Bei Wärmepumpen mit Propan (R290) als Kältemittel sind unbedingt die Vorgaben betreffend Lagerung, Aufstellung und Sicherheitskonzept zu berücksichtigen.**

## Zuleitung über Erdreich





Wird ein Leerrohr für die Heizungsleitungen verwendet, ist ein Durchmesser von mindestens 200 mm und 3 Stk. 30°-Bogen vorzusehen.

**1.1** Heizungsvorlauf
**1.2** Heizungsrücklauf
**2.6** Kondensatleitung 50 mm
**2.7** Elektroschutzrohr 70 mm
**2.8** Fernwärmerohr
**5.1** Fundamentstärke 200 mm
**5.2** Terrain
**5.3** Erde
**5.4** Kiesschicht
**5.5** Frostgrenze

meiertobler.ch
eshop.meiertobler.ch
0800 800 805


# Technische Daten




meier tobler


# Technische Daten

## Betonsockel - Draufsicht Kaskaden




# Technische Daten

### Schutzbereich - Definition





### Schutzbereich - Vorderansicht





**GEFAHR:**
Im Schutzbereich dürfen sich keine Gebäudeöffnungen oder Zündquellen befinden. Die Sicherheitshinweise gemäss Montageanleitung müssen zwingend beachtet werden.

### Schutzbereich - Eckaufstellung




### Schutzbereich - Draufsicht




### Gefahrenbereich Flachdach

(siehe Suva Merkblatt 4066d/67018d )
Wird die Wärmepumpe im Gefahrenbereich montiert (gelber Bereich; innerhalb 2m vom Dachrand), müssen zusätzliche Massnahmen betreffend Absturzsicherung getroffen werden (z. B. Geländer an der Absturzkante oder Anschlagpunkt für Seilsicherung)





Bild: Gefahrenbereich mit hoher Absturzgefahr (Suva Merkblatt 44066d)

**Aero 8 / Aero 12**

**Aero 15 / Aero 18**


**Einfach virtuell aufgestellt**
Den QR-Code mit dem Smartphone oder Tablet scannen und die gewählte Wärmepumpe mithilfe von Augmented Reality in die vorgesehene Umgebung platzieren. Dabei werden neben den Geräteabmessungen insbesondere auch die nötigen Sicherheits- und Wartungsabstände angezeigt. Dennoch gilt: Bitte immer vor Ort nachmessen.

meier tobler


# Technische Daten

**Kondensat-Abführung**

Variante 1 - Versickerung (empfohlen)




Variante 2 - Kanalisation




Variante 3 - Kanalisation

